# **Panasonic**

保 管 用 保証書付き



取扱説明書

一般家庭用

ヘアードライヤー ナノケア

品番 EH-NA23



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日·販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 「ナノイー」で 健やかで美しい髪と地肌へ

髪のまとまりを よくしたい

# P12

髪のまとまりを よくするには



髪を ボリュームアップ させたい

# P12


髪をボリュームアップ させるには



上手に ウエーブパーマへアを 乾燥させたい

# P17

よくあるご質問



# P14~16

お手入れのしかた



スタイリング剤を 使ってもいい?

## P17

よくあるご質問



#### もくじ

安全上のご注意
よくあるトラブル原因
各部のなまえ
基本的な使いかた
髪を乾かすには
<ul><li>髪のまとまりを よくするには</li><li>髪をボリュームアップ させるには</li></ul>
髪をセットするには
お手入れのしかた
<ul><li>本体のお手入れ</li><li>吹出口のお手入れ</li><li>「ナノイー」吹出口の お手入れ</li><li>フィルターのお手入れ</li></ul>
よくあるご質問 商品の特長 定格・仕様
定期点検のお願い

修理を依頼される前に …… 20

保証とアフターサービス …… 21

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容 | です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



安全上のご注意

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 使用前の注意

# ⚠ 警 告

- ●定格15A以上のコンセントを単独で 使用する。
- 単独で使用しないと火災や感電の原因 となります。
- ●電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
- ●必ず交流100Vで使用する。 (日本国内専用)

守らないと火災や感電・やけどの 原因となります。





●電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったりしない。

感雷・ショート・ 火災の原因と なります。







- ●電源プラグが傷んでいたり、熱くなった りするときは使用しない。
- ●コンセントへの差し込みがゆるいとき は、使用しない。

火災や感電・ショート・やけどの原因 となります。







●電源コードに重いものをのせたり、 はさみこんだりしない。

感電・ショート・火災の原因と なります。





●絶対に改造・分解・修理しない。



発火や異常動作によるけが のおそれがあります。

●水につけない。



感電やショート・火災の原因 となります。

水ぬれ禁止

- ●ぬれた手で電源プラグをコンセントから 抜き差ししない。
- ●ぬれた手で使用しない。 感電やショートの原因となります。







# **介注意**

●人の毛髪の乾燥・整髪にのみ使用する。 (ペットへの使用や、衣類・靴などの 乾燥目的に使用しない)

守らないと火災ややけど、故障の原因 となります。





●電源コードを束ねたままで使用しない。 電源コードの熱が放出されず、過熱の 原因となります。





●落としたり、ぶつけたりしない。 感電や発火の原因となります。





●フィルターを取りはずしての使用は 絶対にしない。



髪が吸い込まれ 本体内部に絡み、< 取れなくなる 原因になります。



### 使用中の注意

# ⚠警告

- ●異常・故障時には直ちに使用を中止する。
- ●風が出ない
- ●時々止まる
- 内部が真っ赤になり煙が出る



そのまま使用すると火災: 感電・けがに至るおそれが あります。

●温風で運転中、吹出口に火花が見える 場合は使用を中止し、吹出口・吸込口 に付着しているホコリを取りのぞく。 守らないと火災や感電・ショート・ やけどの原因となります。



●電源スイッチを入れたまま、その場を 離れない。

火災の原因となります。






●吸込口や吹出口、「ナノイー」吹出口 をふさいだり、ヘアピンなどの異物を 入れない。



火災や感雷 やけど・故障 の原因となります。



●引火性のもの(ベンジン、シンナー、 スプレー、整髪料など)の近くで使用 しない。



爆発や火災 の原因と なります。



●水につけない。 また浴室や湿気の多いところで使用 しない。



感電·火災 の原因と なります。



# ⚠注 意

●ドライヤーの向きに注意し、吸込口から 毛髪を10cm以上離し毛髪を近づけ ないようにする。

守らないと髪が吸い込まれ本体内部に

絡み、取れなくなる 原因になります。



10cm 以上 はなす

●吹出口と毛髪は3cm以上はなす。 守らないと髪がこげる 原因となります。





●ご使用時、またはハンドルを伸ばす 場合には、 部に指がふれない ようにハンドルを持つ。

守らないと指をけがする 原因となります。





●吹出口は高温になっているので、 触れない。

やけどの原因と なります。





●本体やハンドルが異常に熱いとき、 部分的に変形しているときは 使用しない。



火災・やけどの 原因となります。 ●乳幼児への使用はしない。 やけどの原因となります。





## 使用後に関して

# ⚠ 警 告

●使用後は必ず電源スイッチを「OFF」 にし、電源プラグをコンセントから抜く。



抜かないと火災や発火・ やけどの原因となります。



電源コードに負荷 がかかり断線し、 感電やショートの 原因となります。

●収納時に電源コードを本体に巻きつけない。



●乳幼児の手の届く場所に保管しない。 また使用させない。

やけどや感電・けがの原因となります。





●浴室や湿気の多いところに保管しない。 また水のかかりやすいところ(洗面台の 上など) に置かない。

感雷や火災の原因となります。







# ⚠注意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを 引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 守らないとコードが断線し、火災や 感電・やけどの原因となります。





●ハンドルを折りたたむ場合には、 部に指がふれないように 折りたたむ。

守らないと指をけがする 原因となります。





●電源コードがねじれたまま収納しない。 電源コードに負荷がかかり断線し、 感雷やショートの原因となります。





●フィルターは水洗いしない。 火災や感電の原因と

なります。





安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なります。

### よくあるトラブル原因

●業務用として使用しない。 また不特定多数の人が使用する場所に 置かない。

連続過負荷による故障の原因となります。


- ●整髪料などがついた手で本体を持たない。
- ●本体が汚れたときのお手入れ時、 アルコール、シンナー、ベンジン、 除光液などは使わない。

守らないと故障や部品の割れ・ 変色などの原因となります。

## 本体

各部のなまえ





## 基本的な使いかた

フィルターが確実に 取りつけてあることを確認する



電源プラグを コンセントに差し込む



「ナノイー」スイッチで 「ナノイー」の有無を選ぶ

> O N:水分をしっかり浸透させたい OFF: 髪をボリュームアップしたい



- ●通常「ON | で使用します。 電源スイッチで風を選ぶと 手順4参照 「ナノイー」が発生し、「ナノイー」ランプが点灯します。
- ※使用時に「ナノイー」吹出口から水滴が飛ぶことがありますが、 異常ではありません。
- ※「ナノイー」吹出口から、「ジー」と放電音が発生することがありますが、 異常ではありません。

髪を乾かすには

## 4 電源スイッチで風を選ぶ




TURBO(強い温風): 早く乾燥させたいとき S E T(弱い温風): 弱い風で整えたいとき

COLD(冷 風): セットを長持ちさせたいとき

## 5 使い終わったら電源スイッチをOFFにする


## 6 電源プラグを抜く



- ●使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、 電源プラグをコンセントから抜いてください。 抜かないと火災や発火・やけどの原因となります。
- ●十分に冷えてから、湿気の少ない所で保管してください。

### 髪を乾かすには

### 1 タオルなどで おおまかに水分を取る





### 電源スイッチで 「TURBO」を選ぶ



## 3 髪全体に温風をあてる

- ●毛先のもつれをほぐします。
- ●内側からすばやく乾燥させると効果的です。
- ※吹出口と毛髪は3cm以上離してください。
- ※吸込口と毛髪は10cm以上離してください。 ※「ナノイー」イオンチャージパネルをにぎると



## **◆**「ナノイー」イオンチャージパネル

※「ナノイー」をあて続けると、髪はマイナスになります。すると「ナノイー」と髪のマイナスが反発しあい、次第に「ナノイー」は髪につきにくくなります。
「ナノイー」イオンチャージパネルをハンドルと共に握るだけで、この髪にたまったマイナス電気を逃がします。これにより「ナノイー」が髪に浸透し続け、水分を補給し、毛先までしっかり潤います。



#### ◆髪のまとまりをよくするには

- ●手順3のときに行います。
- ①温風を頭頂部から毛先に向け手ぐしを通しながら 1分程度あてます。
- ②ブラシで全体を軽く整えます。(手ぐしもOK)
- ※乾かしすぎると「ナノイー」の 効果が現れにくい場合があります。




#### ◆髪をボリュームアップさせるには


- ●「ナノイー」スイッチで「OFF」を選びます。
- ●温風をあてながら行います。
- ①髪の根元を持ち上げます。
- ②温風を根元にあてます。
- ※セミロング以上の場合 うつむいた状態で手順①、②を行うと ボリュームアップしやすくなります。



## 髪を湿らせる

- ●髪に水などをもみ込むように、 内側にもいきわたらせます。
- ●カールづけをするときは、セットローションなどをつけます。







## 3 くせづけ部分に温風をあてる

● 「SET」のあと「COLD」に切り替えると、 セットがより長持ちします。



お手入れのしかた


## お手入れのしかた

お手入れする所	お手入れの時期	お手入れ方法
本 体	汚れたときや整髪料などが ついたとき	→ P14
吹出口	月1回以上	→ P15
「ナノイー」吹出口	月1回程度	→ P15
フィルター	月1回以上 または温風と冷風がひんぱんに 切りかわるようになったとき	→ P16



### 本体のお手入れ

- ※必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを コンセントから抜いてください。
- ●固形石けんをとかした水に布を浸して よくしぼり、ふき掃除する。
- ※アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など 使わないでください。 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。











#### 吹出口のお手入れ ■市販のハブラシを使用

- ※吹出口のお手入れのみ、電源プラグを コンヤントに差してください。
- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②電源スイッチで「COLD | を選びます。
- ③網目につまったホコリや髪の毛など ハブラシでかき出しながら、風で飛ばします。
- ※お手入れ時、吸込口を手などでふさがないで ください。
- ※お手入れ後、初めて使用されるときは、 ホコリなどが飛び散るおそれがあります。






※吹出口や吸込口フィルターが目づまりしていると、温風と冷風が ひんぱんに切り替わり、性能が低下すると共に内部に火花が見えます。 火花自体には危険はありません。



## 「ナノイー」吹出口のお手入れ ■市販の綿棒を使用

- ※必ず電源スイッチを「OFF」にし、 電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- ●「ナノイー」の発生量を長期間 維持させるためのお手入れです。
- ①市販の新しい綿棒を用意して
- ください。
- ②綿棒の先端を水で湿らせます。
- ③「ナノイー」吹出口の奥にある針状部分の先端を5回程度、軽くてすります。



## よくあるご質問




れ の

かた(つづき)

## **プィルターのお手入れ** ■市販のハブラシを使用


- ※必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて ください。
- ①フィルターを取りはずす
  - ●フィルター下側のつまみをひいて 取りはずしてください。
- ②フィルターや本体吸込口についた ホコリなどを取りのぞく
  - ●フィルター外側のホコリなどは、掃除機で 吸いとってください。 取りのぞけないものは、指の腹で内側の 細かな網の部分を、外側の金網部分へ 押しあてて、ハブラシでていねいに かき出してください。
  - フィルターの内側のホコリなどは、 ハブラシでていねいにかき出してください。
  - ●本体吸込口に付着したホコリなどは、 掃除機で吸いとるかハブラシでていねいに かき出してください。



- ③フィルターを取りつける
- ●フィルターの上側から取りつけます。
- ◆上下両方のフックが「カチッ」と 音がするまで押し込んでください。







時的にパーマが伸びやすくなる ことがありますが、仕上げに水 やスタイリング剤をつけると元 に戻りますので、通常の乾燥方 法でご使用ください。




- () スタイリング剤、 トリートメント剤などを 使ってもいい?
- A 剤と併用いただいても 問題ありません。

ただし、オイルやジェル、ワックス など、べたつく傾向にあるものを お使いいただくと 「ナノイー | 本 来の効果(指通り、サラサラ感など) が実感しにくくなる場合がありま す。

- ウエーブパーマヘアを
- A 「ナノイー」を髪にあてると、一

(髪を乾かすには P11参照 )

- (2) 髪質によって 効果の違いはありますか?
- ▲ 髪に対する実感は個人差があり 次の方には「ナノイー」の効果が あらわれにくい場合があります。
  - 縮毛の人
  - ●くせ毛のきつい人
  - ●髪質がサラサラでおさまりが いい人
  - ●縮毛矯正パーマをかけて 3~4か月までの人
  - ●髪の短い人



- 海外で使えますか?
- A 交流100Vの国内仕様です。 海外でのご使用はできません。

# 定期点検のお願い

#### ◆「ナノイー」とは

#### ● 「ナノイー」とは

電圧をかけられた水が分裂して できた、電気を帯びた微細な水です。 直径はスチーム(約6000~ 8000nm)の約1/100以下で 目に見えません。

空気中の水分を集めて「ナノイー」 を発生させているため、使用環境 により「ナノイー」が発生しない場 合があります。

(低温・低湿度のときには空気中 の水分を集めにくくなるため) この時は、マイナスイオンが発生 します。

(「ナノイー | およびマイナスイオン の発生方式:高圧放電式)

#### **◆**「ナノイー」のはたらき

●一般に髪はプラスに帯電しやす い性質を持っています。

そこに、マイナスの電気を帯びた 「ナノイー」が引きつけられ、髪に 水分を浸透させます。さらに髪を 弱酸性にし、キューティクルを引 き締め、強くしなやかな髪を保ち ます。

#### キューティクル (毛表皮)



傷んだ髪

「ナノイー | で 水分浸透、健康な髪に


### 定格・仕様

電	源	AC 100 V 50-60 Hz	温風温度	110 ℃ (TURBO・室温30 ℃の時)
消費電力		1200 W(TURBO時)	電源コードの長さ	1.7 m
風 量		1.2 m³/min (TURBO時)	質量(重量)	本体 約540 g

#### ドライヤーにも寿命があります。定期的に点検をお願いします。

下記のような異常がある場合は▼を! 直ちに使用を中止してください。

お買い求めの販売店に点検修理の 依頼をしてください。



(ただし、吸込口・吹出口の ホコリを「お手入れのしかた」 の要領で取りのぞいても 直らない場合。)



温風が異常に熱い。

(ただし、吸込口をふさいでいない状態 および吸込口・吹出口のホコリを 「お手入れのしかた」の 要領で取りのぞいても 直らない場合。)




○ 使用中本体を 動かすと、 風が出たり 出なかったりする。



風が出ない。







使用時に 異常な音や 振動がある。



こげくさい 臭いがする。



ネジがゆるんで本体が 開いていたり、 部分的に

変形している。



本体が異常に熱い



電源プラグや電源コードの 一部が異常に熱い。



#### 愛情点検

#### 長年ご使用のヘアードライヤー ナノケアの点検を!



こんな 症状はあり ませんか?

- ●風が異常に熱い。
  - ●時々止まったり、電源コードや 電源プラグが異常に熱い。
  - ●本体が変形していたり、 コゲくさい臭いがする。

ご使用 中止

故障や事故の 防止のため、 必ず販売店に 点検をご依頼 ください。

18

定期点検のお願い

#### 下記の点検と処置をお願いします。

#### 処置後なお異常がある場合

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。修理を依頼される場合は、保証書と、本体を販売店へご持参ください。(詳しくは P21~22参照)をご覧ください)

吸込口・吹出口に

吸込口を毛髪や

ゆるい。

考えられる原因

ホコリが付着している。

手などでふさいでいる。

コンセントの差し込みが

電極(針状部分)の

汚れによる異常。

電源コードが断線

しかけている。 電源コードが断線

している。

#### 症 お

温風で運転中、たびたび 冷風になったり、時々 火花がみえたりする。 ※サーモスイッチが動作 しています。 火花自体には危険は

ありません。

電源プラグが異常に熱い。

「ナノイー」 吹出口の中で 火花が発生する。

「ナノイー」吹出口の中で 音(パチパチ音)がする。

ブッシングや電源コードの 一部が異常に熱い。

使用中本体を動かすと、風が 出たり出なかったりする。

風(温風・冷風)が出ない。

風が出なくなったり内部が 真っ赤になったりする。 ※温度ヒューズ動作時に 煙が出る場合があります。

使用時に異常な音や振動がある。

本体やハンドルが異常に熱い。

本体やハンドルが部分的に変形している。

こげくさい臭いがする。

特有の臭いがする。

「ナノイー」吹出口から 水滴が飛ぶ。 微量のオゾンが発生 しているためで人体に 影響はありません。

「ナノイー」発生時にまれに 出る水滴であり、異常では ありません。 **P9参照** 

#### ⚠警告

付着しているホコリ

P15~16参照

吸込口をふさがない

ゆるくないコンセント

「ナノイー」吹出口の

を取りのぞく。

ようにする。

を使用する。

掃除をする。

P15参照

ただちに使用を

中止してください。

●絶対に改造・分解・ 修理しない。

発火や異常動作による けがのおそれがあります。

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売	店名				`
電	話	(	)	_	
お買い上げ日			年	月	日

#### 修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P20)でご確認のあと、直らないときは、まず、電源プラグを抜いてお買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製	品	名	ヘアードライヤー ナノケア	
●品		番	EH-NA23	
●故障の状況			できるだけ具体的に	

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
  - \* 修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 | 部品および補助材料代 | 出張料 | 技術者を派遣する費用

\* 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このヘアードライヤー ナノケア の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

20 ※…サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下のお客様ご相談窓口にご相談ください。

#### お客様ご相談窓口のご案内

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック雷工 修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **2**。0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪 206-6906-1090

札幌☎011-261-6401 動 名屋☎052-551-7900 転

東京 203-5392-7190 転 福岡 2092-622-0531 転

※ 転 印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 ジャル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもで利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187 フリーダイヤル 20. 0120-878-236

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

1009

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニック電工株式会社ならびにパナソニックグループ関係会社(以下「当社1)は、お客 様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い 合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときの ために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務 等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

#### 会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください







※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

#### (C) Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2011

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内 に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、 お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様 ご相談窓口にご相談ください。
- 3 ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
  - (八) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫 化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによ る故障及び損傷
  - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び
  - (へ)本書のご提示がない場合
  - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あ るいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合 の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合 には、出張料はお客様の負担となります。
- 5 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい る者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権 利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合 わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説 明書をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

## **Panasonic**

持込修理

### ヘアードライヤー ナノケア保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

	番	EH-NA23				
保証期間		お	買い上げ日から	本体	本 1年間	
* お買し	上げ日			年	月	В
* お	ご住	听				
お 客 様	お名詞	前				様
130	電	話	(	)	_	
*	住所·販売店名					
販						
売						
店						
	電	話	(	)	_	

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。